

NÁVOD K INSTALACI INTELIGENTNÍHO BALÍČKU MDM® TYPU "U" NÁVOD NA INŠTALÁCIU INTELIGENTNÉHO BALÍKA MDM® TYPU "U"



Umístěte podpěru U na dříve položený plochý střešní plášť. (např. šindel, plst) a připevněte ji přímo k dřevěné konstrukci střechy.

U-nosič umiestnite na predtým položený plášť plochej strechy (napr. šindle, plst) a pripevnite ju priamo k drevenej konštrukcii strechy.



Položte a vyrovnejte montážní konzolu střešní plošiny na podpěru. Oba tyto prvky je třeba sešroubovat pomocí přiložené sady šroubů (2 kusy na podpěru).

Položte a vyrovnejte montážnu konzolu strešnej plošiny na podporu. Oba tieto prvky je potrebné priskrutkovať pomocou priloženej sady skrutiek (2 kusy na podporu).



Po upevnění druhé sady, která se skládá z podpěry a montážního prvku přišroubujte střešní plošinu pomocí šroubů, které jsou součástí dodávky.

Po upevnení druhej súpravy pozostávajúcej z podpory a montážnej v blízkosti - priskrutkujte strešnú plošinu pomocou skrutiek ktoré sú súčasťou dodávky.



Nakonec zkontrolujte provedenou práci. Zkontrolujte zejména stabilitu všech mechanických spojů.

Nakoniec skontrolujte vykonanú prácu. Skontrolujte najmä stabilitu všetkých mechanických spojení.



Instalace mdm® Stejným způsobem se provede i střešní schod. mdm® je třeba přišroubovat přímo k nosiči (na rozdíl od střešní plošiny, která potřebuje montážní konzolu).

Inštalácia mdm® Strešný krok sa má vykonať rovnakým spôsobom. mdm® strešné schodíky sa majú priskrutkovať priamo k podperám (na rozdiel od strešnej plošiny, ktorá potrebuje montážnu konzolu).