

DRŽÁK SNĚHOVÉHO PLOTU „D“ – NÁVOD K MONTÁŽI UNIVERSAL SNOW FENCE
GRIP – TYP „D“ – NÁVOD K MONTÁŽI



Práce začínáme demontáží části tašek – vystupujících v místě plánovaného umístění sněhové zábrany.

Začněte prací s odstraněním dlaždic, na které bude umístěna sněhová ochrana.



U střešních tašek umístěných pod úchytem je třeba vyříznout část horního zámku, která koliduje (týká se keramických tašek). U tašek pokládaných přímo na upevněné úchyty je třeba vyříznout část spodního zámku, která koliduje s úchytem (týká se betonových a keramických tašek).

U tašek, které se nacházejí pod držákem, je třeba odstranit kolidující část horního zámku (platí pro keramické tašky). U tašek položených přímo na upevněných držácích je třeba vyříznout spodní část zámku, která koliduje s držákem (platí pro betonové a keramické tašky).

na fotografii taška Röben - MONZApus



V případě držáků typu D není nutné přišroubovat dodatečnou montážní lištu.

V případě držáků typu D není nutné přišroubovat dodatečnou montážní lištu.



Držák typu D se zavěsí na stejnou lištu, na které je upevněna střešní taška, a připevní se pomocí šroubů Ø8 mm.

Držák typu D se zavěsí na stejnou montážní lištu, na které spočívá střešní taška, a upevní se pomocí šroubů Ø8 mm.



Po připevnění požadovaného počtu držáků D je třeba namontovat sněhový plot. Plot se montuje do držáku pomocí západek.

Po upevnění požadovaného počtu držáků D je třeba namontovat sněhový plot. Plot se montuje do držáku pomocí spon.



Posledním krokem je kontrola správnosti provedené montáže, zejména stability všech mechanických spojů.

Posledním krokem je kontrola správnosti provedené montáže, zejména stability všech mechanických spojů.